

GRAY SURFACER

Mã sản phẩm: 903

Loại sơn	Sơn lót trung gian màu xám được sản xuất từ nhựa Phenolic , dầu khô và bột màu chống rỉ cao cấp.																										
Sử dụng	Dùng làm sơn lót trung gian trong hệ sơn cho xe cộ, thiết bị cơ khí và các cấu kiện kim loại.																										
Đặc tính	1. Khô nhanh. 2. Độ bám dính cao, dễ chà nhám. 3. Tương thích tốt với sơn phủ, không bị nhăn hay hòa tan khi phun lớp trên.																										
Thông số kỹ thuật	<table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Màu xám.</td></tr> <tr> <td>Độ bóng</td><td>: Mờ (Flat).</td></tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td><td>: $\geq 60\%$ (không bay hơi).</td></tr> <tr> <td>Độ dày màng sơn</td><td>: Ướt: 80μm Khô: 40 μm.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ lý thuyết:</td><td>47.3 m²/Gal 12.5 m²/L 9.6 m²/Kg.</td></tr> <tr> <td>Hệ sơn đề nghị</td><td> <table> <tr> <td>: Sơn lót</td><td>: • No. 902 Red Oxide Surfacers.</td></tr> <tr> <td>: Sơn phủ</td><td>: • No.903 Gray Surfacers.</td></tr> <tr> <td></td><td>• High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).</td></tr> <tr> <td></td><td>• Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td><td>: ≥ 1.3 Kg/L.</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ</td><td>: ≥ 10 m²/L.</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: 80-100 KU.</td></tr> </table>	Màu sắc	: Màu xám.	Độ bóng	: Mờ (Flat).	Hàm lượng rắn	: $\geq 60\%$ (không bay hơi).	Độ dày màng sơn	: Ướt: 80 μ m Khô: 40 μ m.	Độ che phủ lý thuyết:	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L 9.6 m ² /Kg.	Hệ sơn đề nghị	<table> <tr> <td>: Sơn lót</td><td>: • No. 902 Red Oxide Surfacers.</td></tr> <tr> <td>: Sơn phủ</td><td>: • No.903 Gray Surfacers.</td></tr> <tr> <td></td><td>• High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).</td></tr> <tr> <td></td><td>• Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).</td></tr> </table>	: Sơn lót	: • No. 902 Red Oxide Surfacers.	: Sơn phủ	: • No.903 Gray Surfacers.		• High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).		• Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).	Tỷ trọng	: ≥ 1.3 Kg/L.	Độ che phủ	: ≥ 10 m ² /L.	Độ nhớt (25°C)	: 80-100 KU.
Màu sắc	: Màu xám.																										
Độ bóng	: Mờ (Flat).																										
Hàm lượng rắn	: $\geq 60\%$ (không bay hơi).																										
Độ dày màng sơn	: Ướt: 80 μ m Khô: 40 μ m.																										
Độ che phủ lý thuyết:	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L 9.6 m ² /Kg.																										
Hệ sơn đề nghị	<table> <tr> <td>: Sơn lót</td><td>: • No. 902 Red Oxide Surfacers.</td></tr> <tr> <td>: Sơn phủ</td><td>: • No.903 Gray Surfacers.</td></tr> <tr> <td></td><td>• High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).</td></tr> <tr> <td></td><td>• Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).</td></tr> </table>	: Sơn lót	: • No. 902 Red Oxide Surfacers.	: Sơn phủ	: • No.903 Gray Surfacers.		• High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).		• Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).																		
: Sơn lót	: • No. 902 Red Oxide Surfacers.																										
: Sơn phủ	: • No.903 Gray Surfacers.																										
	• High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).																										
	• Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).																										
Tỷ trọng	: ≥ 1.3 Kg/L.																										
Độ che phủ	: ≥ 10 m ² /L.																										
Độ nhớt (25°C)	: 80-100 KU.																										
Dung môi pha loãng	No.805 Chất pha loãng.																										
	Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).																										
Phương pháp thi công ...	Phun, cọ.																										
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 15 phút Khô cứng: 2 giờ (25°C).																										
Thời gian sơn lớp mới ...	Tối thiểu 3 giờ.																										
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.																										
Lưu ý thi công	1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép. 2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, rỉ sét, bụi bẩn, muối ăn mòn và các tạp chất khác để đảm bảo khả năng bảo vệ. 3. Tránh thi công khi bề mặt có đọng sương, thời tiết ẩm ướt, hoặc nhiệt độ >40°C hoặc <10°C. 4. Khi thi công nhiều lớp, cần chờ lớp trước khô hoàn toàn trước khi sơn lớp kế tiếp. 5. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.																										

